

Adattatore di servizio per il vuoto e la manutenzione (attacco AP e BP). Disponibile per le unità OCU-CR*.

* Per il modello OCU-CR2000VF8A si consigliano 2 pezzi.

SPK-TU125