

Accessori serie FR5T / FR5T Series Accessories

TAPPO DI PROTEZIONE
PROTECTIVE PLASTIC PLUG



Codice / Part Nr.	Pezzi / Pcs	SAE
TAPPOPE14SAEKC	50	1/4"
TAPPOPP38SAEKC	50	3/8"

GUARNIZIONE CONICA IMBUTO IN RAME
CONIC FUNNEL COPPER WASHER



Codice / Part Nr.	Pezzi / Pcs	SAE
GCICU14FR5KC	50	1/4"

GUARNIZIONE CONICA IN RAME
CONIC COPPER WASHER



Codice / Part Nr.	Pezzi / Pcs	SAE
GCCU14FR5KC	50	1/4"
GCCU38FR5KC	50	3/8"

PREMISPILLO RACCORDO IN OTTONE
BRASS DEPRESSOR



Codice / Part Nr.	Pezzi / Pcs	SAE
VFR5DN2TKC	50	1/4"

PINZE TAGLIA TUBO
HOSE CUTTER



Codice / Part Nr.	Descrizione / Description
PZG1	Taglia-tubi per diametro esterno fino a 28.0 mm. / Cutter up to a maximum external diameter of 28.0 mm.
PZP1	Taglia-tubi per diametro esterno fino a 12 mm. / Cutter up to a maximum external diameter of 12 mm.

PINZA A CRIMPARE PER BOCCOLA DN2
CRIMPING TOOL FOR DN2 FERRULE



Codice / Part Nr.
PZFR5DN2

PINZA A CRIMPARE PER BOCCOLA DN4
CRIMPING TOOL FOR DN4 FERRULE



Codice / Part Nr.
PZFR5DN4

UTENSILE OLEODINAMICO PER CRIMPAGGIO BOCCOLE DN2-4-6
FLUID POWER CRIMPING TOOL FOR DN2-4-6 FERRULES

Codice / Part Nr.
PZBCFR5

MATRICI / DIE SET	Diametro tubo / Hose diameter
MPZBCFR5DN2	DN2
MPZBCFR5DN4	DN4
MPZBCFR5DN6	DN6



Istruzioni di assemblaggio per serie FR5T Capillari e Tubo FR5T disponibili su www.zecspa.com/it/supporto-tecnico.

Assembly instructions for FR5T Capillary and FR5T Hose available on www.zecspa.com/en/technical-support.