

ITALIANO

Bilancia elettronica - Manuale d'uso

Tasti funzionali

1. "ON/ZERO": accensione e azzeramento.
2. "KG/LB": Convertitore unità di misura.
3. "OFF": Spegnimento.

Preparazione

Installare le nuove pile alcaline 9V, rimuovendo il coperchio delle batterie situato dietro alla bilancia.

Funzionamento

1. Accendere la bilancia premendo il tasto "ON". Sul display LCD apparirà il

messaggio  per 4 secondi per la calibrazione e per raggiungere "0".

2. Selezionare l'unità di misura desiderata (kg o lb) premendo il tasto


"KG/LB". Il display visualizzerà  o .


3. Premere il tasto "ON/ZERO" e il display si azzererà.
4. Premere il tasto "OFF" per spegnere la bilancia. La bilancia si auto-spegne dopo 90 secondi di non utilizzo.

Cosa succede se?

1.  : Se il segno delle batterie appare nell'angolo sinistro del display, significa che le batterie devono essere sostituite a breve. Sostituire le pile quanto prima.

2.  : Bilancia sovraccarica. Sovraccaricare la bilancia la danneggia.

3.  : La bilancia non ha funzionato bene probabilmente perché è stata troppo caricata, oppure a causa di umidità, o perché è cascata, ecc... Vedi "Garanzia e Servizio dopo vendita".

4.  o  quando il peso viene mosso, sul display appare il segno meno (-). Premere il tasto "ON/ZERO" per azzerare il tutto.
5. **Nessun valore sul display:** sostituire le pile. Se non appare sempre niente, vedi "Garanzia & Servizio dopo vendita".

Consigli per l'utilizzo e la manutenzione

1. Per una totale precisione, posare la bilancia su una superficie solida e piana.
2. Evitare di sovraccaricare la bilancia.
3. Tenere la bilancia all'asciutto - acqua o altri liquidi possono danneggiare i componenti elettronici all'interno.
4. Pulire la bilancia con un panno morbido e umido.
5. Tenere la bilancia lontana da interferenze elettro-magnetiche o da gas o liquidi corrosivi.

Garanzia & Servizio dopo vendita

La garanzia non verrà applicata se la bilancia viene aperta, sovraccaricata o smontata.

In caso di difetto o cattivo funzionamento entro 1 anno dall'acquisto, la bilancia verrà riparata in garanzia. Per qualsiasi domanda, rivolgersi al distributore. In caso di rinvio della bilancia, si prega di imballarla bene, così da evitare danni. Qualsiasi danno non verrà coperto da questa garanzia.